

Guide pour éviter la condensation à l'intérieur des fenêtres :

Température extérieur	Humidité requise
-28°C ou moins	Pas plus que 15%
-28°C à -23°C	Pas plus que 20%
-22°C à -17°C	Pas plus que 25%
-16°C à -12°C	Pas plus que 30%
-11°C à -6°C	Pas plus que 35%
-5°C à -4°C	Pas plus que 40%